

# MANUAL DO PROPRIETÁRIO

## AR CONDICIONADO

- Por favor, leia essas instruções completamente para a sua segurança antes de usar o aplicativo e use-o com precisão.
- Estes conteúdos são para evitar qualquer perda em sua propriedade e manter sua segurança.
- Após ter lido estas instruções, guarde-as em um lugar seguro onde os usuários possam ter acesso a elas a qualquer momento.

**Nome do modelo: LG Smart AC App.**

A instalação necessita de conhecimentos técnicos especializados, para que um técnico de uma loja ou centro de serviços de instalação especializada possa instalar o aparelho de ar condicionado. É de responsabilidade do instalador, se houver qualquer problema com a instalação. Neste caso, não haverá nenhuma garantia adicional.

☞ Por favor, registre devidamente o nome e número de contato do instalador e o nome da loja de instalação especializada na garantia do produto.



P/NO : MFL67891008

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# ÍNDICE

## 3 ANTES DE INSTALAR

---

- 3 Ambiente do Usuário
- 3 Guia do Usuário

## 4 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

---

- 4 Instalação do aplicativo móvel
- 5 Registre-se para se tornar um membro
- 8 Instalação do Módulo de WLAN
- 9 Registrando o produto

## 16 INSCREVA-SE E ENTRE NA TELA

---

- 16 Entrar
- 17 Escolhendo um aparelho de ar condicionado
- 18 Encontrando a senha

## 19 CONFIGURAÇÃO BÁSICA DA TELA

---

## 20 CONTROLE

---

- 21 Controle de Função Básica
- 22 Detalhe do controle

## 25 FAVORITO

---

- 26 Exibir Favorito
- 26 Aplicar Favorito
- 27 Capturar Favorito
- 28 Adicionar Favorito
- 29 Editar Favorito

## 31 CONFIGURAÇÃO

---

## 32 REFERÊNCIA PARA CADA FUNÇÃO

---

## 33 GUIA DE DADOS

---

## 34 AVISO

---

## 36 FAÇA UMA LISTA DE VERIFICAÇÕES ANTES DE LIGAR PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PARA RELATAR UM PROBLEMA.

---

- 38 Função de controle remoto com fio

Muito obrigado por usar o nosso Aplicativo LG Smart AC aplicado ao aparelho de ar condicionado. Ao usar o aparelho de ar condicionado após ter lido estas instruções, você certamente irá utilizá-lo muito mais convenientemente e em segurança por um longo período de tempo.

# ANTES DE INSTALAR

## Ambiente do Usuário

<Especificações Mínimas>

	Android	iOS
Sistema Operacional	4.0.x(ICS), 4.1.x(JellyBean)	6.x.x, 7.0.x
Resolução	780 x 800/ 720 x 1280/ 768 x 1280/ 768 x 1024/ 1080 x 1920	960 x 640

Algumas funções podem não funcionar, ou uma parte da tela pode ficar tremida, dependendo do smartphone.

\* Uma operação normal pode não ser possível caso o ambiente não satisfaça as especificações mínimas.

## Guia do Usuário


- O aplicativo móvel. podem ser atualizado para a usabilidade e melhoria do design e também para reforçar o conteúdo.
- Algumas funções podem ser limitadas para o modelo de condicionador de ar , sem a função fornecida .

## INSCREVA-SE E ENTRE NA TELA


Fornece uma função para entrar na tela de Login / selecionando um condicionador de ar para usar o aplicativo móvel.

### Entrar

O aplicativo móvel pode ser usado após Entrar



Depois de executar o aplicativo LG Smart AC, a tela de Entrar é exibida .



Depois de entrar no E-mail e senha, clique na tecla Sign In



A tela de controle do aparelho de ar condicionado que é gerido pela conta aplicável é exibida. ( Se mais de 2 aparelhos de ar condicionado são geridos, ele muda para a tela de seleção do aparelho de ar condicionado.)


## Escolhendo um aparelho de ar condicionado

Quando mais de dois aparelhos de ar condicionado são geridos, ele fornece uma função para selecionar um condicionador de ar desejado .




Quando a conta aplicável administra mais de 2 aparelhos de ar condicionado, a lista de aparelhos de ar condicionado que a conta aplicável administra é exibida após o sign in.

- Por favor selecione um site desejado .



Uma tela de controle para o aparelho de ar condicionado selecionado é exibida.




Se não há produtos registrados para a conta aplicável, a tela de registro do produto é exibida.

### Por favor, faça uma verificação


- Mais de 2 produtos podem ser registrados em uma conta.
- Se houver apenas um aparelho registrado na conta, ele entra para a tela de controle diretamente, sem o processo de seleção do aparelho de ar condicionado.

## Encontrando a senha


O aplicativo móvel pode ser usado após o Entrar.



Depois de entrar no E-mail na tela de entrar.



Pressione a tecla "Forgot Password?" .



Uma senha temporária será enviada para o endereço de e-mail que você forneceu quando de sua inscrição .

# CONFIGURAÇÃO BÁSICA DA TELA



## Seleção do condicionador de ar

Muda-se para a tela de seleção do aparelho de ar condicionado

## Título

Indica o nome do conteúdo da tela atualmente fornecida

## Tela de conteúdo

Configura a tela para fornecer conteúdos que são selecionados a partir do menu na parte inferior.

## Guia Menu

Move o menu para controle / Favorito / Configuração.

## <Descrição de Funções>

### Controle

Fornecer uma função para permitir o monitoramento remoto e controlar a configuração e operação da unidade interna .

### Favorito


Fornecer uma função para utilizar o produto facilmente , configurando com antecedência os controles freqüentemente usados

### Configuração

Fornecer uma função para verificar as configurações básicas do aplicativo e as informações de conta além da ajuda sobre sua utilização.

# CONTROLE

A informação de configuração do aparelho de ar condicionado selecionado pelo usuário pode ser verificada, e a função de controle é fornecido.



## Ligar e Desligar

Ligar e desligar o aparelho de ar condicionado

## Modo de funcionamento

Capaz de mudar para refrigeração, desumidificação e modo de limpeza de ar.

## Temperatura desejada

Regule a temperatura desejada entre 18 ~ 30 graus Celsius.

## Intensidade do vento

A intensidade do vento pode ser controlada em baixo, médio, alto e de energia eólica.

## Purificar

Ao definir a função de limpeza do ar

## Fluxo de Ar

Ao controlar a condição , Girar Cima / Baixo e Esquerda / Girar Direito

## Temporizador

Ao definir o temporizador no aparelho de ar condicionado para off / on / dormir.

## Uso do Filtro

Ao definir as informações do filtro .

## Referência

- Para o modelo que não suporta algumas das funções não será permitida a seleção das funções aplicáveis.
- Por favor, consultar o manual do aparelho de ar condicionado para controlar a intensidade do vento e da temperatura desejada .



## Controle de Função Básica

As funções básicas da unidade interna podem ser monitoradas e controladas.




Quando entrada na tela de controle, uma tela para controlar as funções básicas é exibida.

Defina o modo e a intensidade de temperatura / vento desejado para a operação.

※ Quando a tecla é selecionado, a operação básica solicita imediatamente a configuração..

### Referência



※ Quando o modo de operação AI é selecionado, não é possível definir a temperatura desejada. Ajustado com 5 etapas de Frio / Pouco Frio / Manutenção / Pouco Quente / Quente.


## Detalhe do controle

O detalhe da unidade interna pode ser monitorado e controlado.

### <Purificar>



Selecione a guia Detalhes na parte inferior da tela de controle.




Defina arrastando a tecla "On / Off" no Purifique .

### <Fluxo de Ar>



Selecione a guia Detalhes na parte inferior da tela de controle.



Selecione a guia de fluxo de ar na tela de detalhes .




Depois de definir o controle sobre o fluxo de ar na tela pop-up, pressione a tecla "Apply" na parte inferior da tela.

- Se o registro do produto for longo, execute com a tecla ON / OFF do produto ou do controle remoto.
- Adicionar tela Favorito indica o status atual do modo Ligar, Modo de operação, Temperatura, Velocidade do Vento e Detalhe (Purificar, Fluxo de Ar)


## <Temporizador>



Selecione a guia Detalhes na parte inferior da tela de controle.



Selecione a Guia Temporizador na tela de Detalhes .




Depois de definir o temporizador na tela pop up do temporizador, pressione a tecla "Apply" na parte inferior da tela.


## <Uso do Filtro>




Selecione a guia Detalhes na parte inferior da tela de controle.



Selecione a guia de uso do filtro na tela de detalhes .



Pressione a tecla ' Not Set ' na tela do uso do filtro




Depois de configurar a data de renovação na janela de pop up no Filtro, pressione a tecla "OK" na parte inferior da tela.

**Por favor, verifique isto.**

- Se o controle remoto com fio é equipado com o produto, a tecla on / off do temporizador é configurado a partir do controle remoto com fio e não pode ser verificada na aplicativo ( O tempo do temporizador Dormir pode ser verificado. )

# FAVORITO



## Tecla de editar

Move a tela de editar Favorito

## Adicionar Favorito

Move a tela de adicionar em Favorito

## Favoritos

Exibe os Favoritos salvos

## Ver os detalhes da lista

Move a tela das informações detalhadas do Favorito aplicável.

## Tecla Done

Termina de salvar os conteúdos editados

## Mova a lista

Mova a lista para cima e para baixo em Favoritos

## <Descrição de Funções>

### Favoritos

Uma função para checar as configurações dos itens em favoritos

### Aplicar Favorito

Uma função para aplicar e configurar um dos itens em Favoritos

### Capturar Favorito

Função para salvar as condições de controle atuais.

### Adicionar Favorito


Função para adicionar ao configurar um novo Favorito

### Editar Favorito


Função para mudar a ordem de escolha e para deletar ou para modificar os itens em Favoritos que foram previamente configurados.

## Exibir Favorito

Os favoritos que o usuário salvou e as informações de configurações detalhadas podem ser verificadas.



Quando entrada na tela Favorita, a lista salva é exibida na tela.




Clique na tecla de seta para a direita em cada item na lista.




As informações de configuração detalhada do item aplicável podem ser verificadas.

## Aplicar Favorito

O resumo das informações e as configurações de controle armazenadas com a função predefinida pode ser aplicado rapidamente como Favoritos.



Selecione a lista de Favoritos.



Uma janela pop-up perguntando se você deseja aplicar favoritos é exibida.

- Uma vez que a tecla 'OK' é selecionado, o favorito aplicável será aplicado.

## Capturar Favorito


Os usuários podem capturar a atual condição de controle na tela de controle.



Pressione a tecla "Adicionar Favorito" se você quiser salvar a atual condição de controle.



Depois de verificar o controle de configuração, pressione a tecla "Apply" na parte inferior da tela.




O Favorito adicionado será gerado na parte inferior da lista.

### Por favor, verifique isto.

- Se você capturar Favorito, a combinação de Favorito do Modo Ligar, Temperatura, Velocidade do Vento, Purify, Fluxo de Ar será formada.

## Adicionar Favorito

O usuário pode criar uma lista adicional de adicionar um favorito.




Pressione a tecla "Adicionar Favorito" no topo da tela.



Configure o controle na tela de configuração de controle.



Depois de completar a configuração de controle, pressione a tecla "Apply" na parte inferior da tela.



O Favorito adicionado será gerado na parte inferior da lista.

### Favor verificar isto.


- Máximo de 20 Favoritos pode ser adicionado.




## Editar Favorito

O usuário pode modificar a configuração de controle de Q, apagar a lista, editar a ordem de classificação da lista.

### <Editar as Configurações>



Pressione a tecla "Edit" no topo da tela Favorito.




Selecione um item para editar sua configuração.



Configure o controle na tela de configuração.




Depois de completar a configuração de controle, pressione a tecla "Apply" na parte inferior da tela.




Você verificar se a configuração do item favorito aplicável foi editada.

- Salve os conteúdos editados, pressionando a tecla "Done" no topo da tela.


## &lt;Deletar Favoritos&gt;



Pressione a tecla "Edit" no topo da tela Favorito.




Pressione a tecla Del no item a ser excluído.




Você pode verificar se o favorito aplicável é excluído da lista.

- Salve os conteúdos editados, pressionando a tecla "Done" no topo da tela.


## &lt;Edita o ordem de classificação da lista&gt;



Pressione a tecla "Edit" no topo da tela Favorito.



.Pressione a tecla ≡ ao lado direito de um item e mova-o para cima / baixo .



Quando ele é liberado na posição desejada, a ordem de classificação da lista será alterada.


- Salve os conteúdos editados, pressionando a tecla "Done" no topo da tela.

**Por favor, verifique isso.**

- Após editar os favoritos, a tecla "Concluído" no canto superior direito da tela deve ser pressionada para salvar os conteúdos editados .

# CONFIGURAÇÃO

Permite ao usuário definir ou verificar o registro do aparelho de ar condicionado / Sair / Lista de Usuário / desativação da conta / Ajuda / Versão de Software / Fonte Aberta.



## Registro de condicionador de ar

Fornecer uma função de registrar um condicionador de ar para o servidor

## Indicador de temperatura

Fornecer uma função para converter Fahrenheit ou Celsius.

## Sair

Possibilita a função Sign Out

## Lista de usuários

Fornecer o utilizador principal função de gerenciar e registrar os usuários adicionais.

## Desativar Conta

Fornecer uma função para excluir uma conta do servidor para a retirada de membros.

## Guia do Usuário

Exibe aplicativo móvel simples guia do usuário.

## Manual do usuário

Exibe aplicativo móvel Manual do usuário .

## Versão do software / versão do módulo sem fio

Fornecer informações sobre a versão atual do aplicativo e uma função para verificar a versão mais recente.

## Licença Fonte Aberta

Você pode verificar a licença de código aberto do aplicativo móvel.

## Gerenciamento de usuários

- Esta é a função de gerenciamento para usuários de aparelhos de ar condicionado.
- A pessoa que registrou o condicionador de ar possui o direito de usuário mestre.
- Apenas os usuários mestres podem registrar / apagar Sub usuários. ( Sub usuários não podem registrar / apagar -se a si próprios. )
- Sub os usuários registrados têm o direito de operar o aparelho de ar condicionado.
- Usuários Master podem transferir direitos de seus usuários mestre de Sub usuários somente mediante o cancelamento de adesão.

# REFERÊNCIA PARA CADA FUNÇÃO

Função principal	Detalhes da função	Principal Função Observação
Favorito	Uma função frequentemente utilizada pode ser definida como Favorita para executar a função convenientemente em qualquer momento .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Como favorito básico, fornece o tipo de favorito a seguir. Tipos de ar desejado que podem ser salvos adicionalmente . - Vento fresco rápido pode rapidamente resfriar o interior do ambiente</li></ul>

\* Funções suportadas podem ser diferentes dependendo do modelo .

# GUIA DE DADOS

## ● Fonte aberta

Se você quiser obter o código fonte do GPL, LGPL, MPL, e outros que são desenvolvidos com licença de código aberto e instalado neste produto, visite a página <http://opensource.lge.com>. Além do código-fonte, indicações conteúdo de todas as licenças aplicáveis, direitos autorais e qualquer responsabilidade sobre a garantia podem ser baixadas.

Se você solicitar o código-fonte aberto do software que está instalado neste produto, enviando um e-mail para [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) no prazo de 3 anos após adquirir este produto, iremos fornecer-lo em um CD -ROM com um custo mínimo de transporte e manuseio.

## FAÇA UMA LISTA DE VERIFICAÇÕES ANTES DE LIGAR PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PARA RELATAR UM PROBLEMA.

Função Principal	Detalhes da função	Observação
Não consigo registrar no aplicativo LG Smart AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Você se conectou a uma rede Wi -Fi que está configurada com uma senha ?</li> <li>• Você confirmou a partir de seu e-mail ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada transportador comum possui um roteador para prestar serviços apenas para membros aplicáveis. Use um roteador sem fio diferente.</li> <li>• Verifique o seu e-mail e confirmar a aplicativo LG Smart AC</li> </ul>
Não consigo me inscrever para a adesão.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Você forneceu seu endereço de e-mail corretamente?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Você deve fornecer o endereço de e-mail em formato <u>xxx@xxxx.xxx</u> corretamente.</li> </ul>
Não é possível conectar com o aplicativo LG Smart AC para a unidade interna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A unidade interna está desligada ?</li> <li>• O sinal Wi -Fi está fraco?</li> <li>• O roteador sem fio que é conectado à unidade interna está desligado ?</li> <li>• O aplicativo LG Smart AC não está funcionando?</li> <li>• Ele se desconectou repentinamente da unidade interna?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligue a unidade interna.</li> <li>• Vá para um lugar onde o sinal Wi -Fi esteja forte.</li> <li>• Ligue o roteador.</li> <li>• Desligue o Wi -Fi no smartphone e ligue-o novamente .</li> <li>• Entre o aplicativo LG Smart AC novamente .</li> </ul>
A unidade interna não está se conectando à rede Wi -Fi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não estaria o roteador sem fio desligado ?</li> <li>• O cabo de internet não estaria desconectado do roteador sem fio ?</li> <li>• O cabo de internet não estaria desconectado do roteador sem fio ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligue o roteador sem fio.</li> <li>• Conecte o cabo de internet no roteador sem fio.</li> <li>• Instale o roteador sem fio por perto do aparelho de ar condicionado.</li> </ul>

Função principal	Detalhes da função	Observação
Um dispositivo não está sendo registrado na unidade interna .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não estaria o roteador sem fio desligado ?</li> <li>• Não está o cabo de internet desconectado do roteador sem fio ?</li> <li>• O cabo de internet não estaria desconectado do roteador sem fio ?</li> <li>• Você primeiramente se inscreveu para a adesão em?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligue o roteador sem fio.</li> <li>• Conecte o cabo de internet no roteador sem fio.</li> <li>• Instale o roteador sem fio bem perto do aparelho de ar condicionado.</li> <li>• Assine o aplicativo LG Smart AC</li> </ul>
Ele está conectado ao Wi - Fi , mas não está em funcionamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• É luz do indicador Wi -Fi ligado à unidade interna ?</li> <li>• Você forneceu a senha do roteador sem fio corretamente ao registrar o dispositivo ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando a conexão Wi -Fi não é estável, ela pode não funcionar corretamente .</li> <li>• Se a senha do roteador sem fio não é fornecida corretamente ao registrar o dispositivo, a conexão Wi -Fi pode não funcionar corretamente. Forneça a senha do roteador sem fio corretamente</li> </ul>
Não é possível excluir aparelho de ar condicionado registrado.	Depois de entrar, mais de 2 lista de seleção de aparelhos de ar condicionado são exibidas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ou mais aparelhos de ar condicionado podem ser registrados em uma conta, e os condicionadores de ar registrados podem ser deletados no site . ( <a href="http://us.smarthinq.com">http://us.smarthinq.com</a> )</li> <li>- Após o login, o aplicativo móvel , defina a guia aplicável &gt; capaz de confirmar na página 39 da aplicativo LG Smart AC guiar.</li> </ul>
Conta e informações previamente registradas são desappeceu.	Verifique se o produto está registrado com uma conta nova.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando o mesmo produto é registrado novamente com uma nova conta, a conta e as informações anteriores serão todos inicializadas.</li> <li>- A nova conta com o produto registrado torna-se um mestre.</li> </ul>

Função principal	Detalhes da função	Observação
Não pode se inscrever devido a IDs duplicadas.	Você se inscreveu no LG Electronics uma ou mais vezes .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A inscrição de adesão é gerida pela LG Electronics. Assim, se você já se inscreveu antes, ingresse em sua conta com suas informações e registre o produto. Ao tentar se inscrever com o mesmo ID, uma mensagem informando que o ID é já utilizado irá ser exibida.</li> <li>- A mudança de serviço está disponível na página da web com a ID aplicável.</li> </ul>
Não é possível controlar	Atualmente, outro usuário está controlando . Verifique o indicador .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O direito de controle do aparelho de ar condicionado é dado para o smartphone ( conta ) que primeiro se registrar. O aparelho de ar condicionado não pode ser controlado por vários usuários, ao mesmo tempo . Depois que o usuário que tem o direito de controle atualmente faz logoff, o controle fica disponível para outras contas.</li> </ul>
	A conexão de rede não é boa. Verifique o indicador .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o status da conexão Wi-Fi do smartphone.</li> </ul>
Outros	O aplicativo desliga de repente .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O aplicativo pode ser desligado de vez em quando de acordo com a manutenção da memória do smartphone.</li> </ul>

## Função de controle remoto com fio

Montável em parede ( PQRCVSL0 ( QW ) )	Exclusivamente para a América do Norte ( PREMTB10U )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na unidade interna, quando for selecionado Cima / Baixo e Esquerda / Direita Passo, balanço Esquerda / Direita balanço, ele não aparece no controle remoto com fio.</li> <li>• Não é possível selecionar Cima / Baixo e Esquerda / Direita Passo, balanço Esquerda / Direita balanço quando usar controles remotos com fio.</li> <li>• Não é possível selecionar aquecimento na unidade interna.</li> <li>• Não é possível definir aquecimento em controles remotos com fio.</li> <li>• O tempo restante para Ligar e Desligar o temporizador automático não é mostrado na aplicativo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na unidade interna, quando for selecionado Cima / Baixo e Esquerda / Direita Passo, balanço Esquerda / Direita balanço, ele não aparece no controle remoto com fio.</li> <li>• Não é possível selecionar Cima / Baixo e Esquerda / Direita Passo, balanço Esquerda / Direita balanço quando usar controles remotos com fio.</li> <li>• Não é possível selecionar aquecimento na unidade interna.</li> <li>• Não é possível definir aquecimento em controles remotos com fio.</li> <li>• Não é possível definir o tempo para ligar / desligar automático com o controle remoto sem fio ou aplicativo.</li> <li>• Se a operação automática ( AI / ACO ) é inserida no aplicativo através da função de condução automática do controle remoto com fio na América do Norte, a operação pode ser diferente do modo de operação entrada pelo consumidor.</li> </ul>



